

Let's get started

Your unique Camera ID


Set up

1



Position your camera where there's good Wi-Fi coverage.

2

Download the Y-cam app  on your smartphone (search for “**Y-cam**” on Google Play or the iOS App Store) and follow the step-by-step instructions to get your camera up and running in minutes.

If you're having problems finding the app please scan the QR code below with your smartphone.



Using the USB Power Adapter



USB Power Adapter

+



3m micro USB Cable

USA



Pull Pins down until fully horizontal


Power Input:
100-240 V
V50/60Hz 0.5A

Power Output:
5V ~ 2A

UK / EU



OR



UK / EU - choose appropriate fitting




Insert fitting from the top and push down




When fully inserted you will here a click

Wall or ceiling mounting your Y-cam Evo




Wall mount plate

+




Screws & wall plugs

Screws & wall plugs




1
Decide where you would like to place the wall mount




2
Mark the two drill holes using the mount



3
Drill two holes, use wall plugs if required



4
Position wall mount over holes and screw into place



5
Screw until mount is secured and screws sit flush within their grooves



CAUTION

When the infrared night vision LED is on, or has recently been on for a period of time, the camera will be hot to touch. This is normal. Please keep the camera out of reach of young children and infants.

Hardware Limited Warranty

Y-cam Solutions Ltd warrants to the original purchaser, with this limited hardware warranty, that the enclosed Y-cam security camera, will be free from defects in material, workmanship and design for 12 months (1 year) from the date of purchase.

This warranty does not cover any damage attributable to normal wear and tear, deterioration, faulty maintenance, erroneous installation or faulty repair. This warranty does not cover damage caused by wilful or accidental mishandling, improper installation or environmental conditions. This warranty is void if the product is tampered with or altered in any way.

Except for the exclusive remedy set forth above, in no event shall Y-cam Solutions Ltd have any liability to the purchaser or any third party for any claim, loss or damage of any kind. In no event shall Y-cam Solutions Ltd's liability for damages, whether arising out of contract, negligence, warranty or infringement of any intellectual property right, exceed the purchase price paid by purchaser for the products.

Y-cam Solutions Ltd specially disclaims any liability whatsoever for loss of data or loss of information caused by the product. This warranty does not cover Y-cam Solutions Ltd's products if purchased from an unauthorized auction house.

Recycling and disposal

www.y-cam.com/recycle

Dispose in accordance with applicable legislation. The WEEE symbol means that your Y-cam must be disposed of separately from general household waste. When the Y-cam reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area for safe disposal or recycling.

EU Declaration of Conformity

Y-cam Solutions Ltd hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RTTE Directive 1999/5/EC. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.y-cam.com/eu-declarations

© 2016 Y-cam Limited. All rights reserved.

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and the "Google Play" logo are trademarks of Google Inc. Phone not included.

This device is restricted to indoor use only.



Created by Y-cam. Made in China.

Need support?

Your Y-cam should be up and running in minutes, you can contact us for assistance or support.

Visit www.y-cam.com or phone us:



+44 (0)20 8334 7373



+1 727 474 1068

Lassen Sie
uns beginnen

Deutsch

Einrichten

1



Positionieren Sie Ihre Kamera an einem Ort mit guter Wi-Fi Abdeckung.

2

Laden Sie die Y-cam APP  auf Ihrem Smartphone herunter (suchen Sie nach „Y-cam“ im Google Play oder iOS App Store) und befolgen Sie die Schritt-für Schritt-Anleitung. In wenigen Minuten ist die Kamera betriebsbereit.

Wenn Sie die APP nicht finden, können Sie auch den nachstehenden QR-Code scannen.



Verwendung des USB-Netzadapters




USB-Netzadapter

+



3m Micro-USB Kabel

USA



Stifte so weit nach unten ziehen, bis sie völlig horizontal sind

Stromversorgung:

100-240 V

50/60Hz 0,5A


Ausgangsleistung:

5V~2A

UK / EU



ODER



UK / EU - Wählen Sie den passenden Aufsatz.




Setzen Sie den Aufsatz von oben ein und drücken Sie ihn nach unten




Wenn er vollständig eingerastet ist, hören Sie ein Klicken

Montage der Y-cam Evo an einer Wand/Decke




Wandmontageplatte

+




Schrauben und Dübel

Schrauben und Dübel




1 Suchen Sie nach einer geeigneten Stelle, um die Y-cam fest zu montieren.




2 Markieren Sie mithilfe der Halterung die zwei Bohrlöcher



3 Bohren Sie zwei Löcher und verwenden Sie Dübel, falls erforderlich



4 Positionieren Sie die Wandhalterung über den Löchern und schrauben Sie sie dort fest



5 Ziehen Sie die Schrauben an, bis die Halterung fest sitzt und die Schrauben bündig in ihren Aussparungen sitzen



VORSICHT

Wenn die Infrarot-Nachtsicht-LED eingeschaltet ist oder kürzlich eine Zeit lang eingeschaltet war, ist die Kamera zu heiß, um sie zu berühren. Bitte bewahren Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern auf.

Eingeschränkte Hardwaregarantie

Y-cam garantiert dem ursprünglichen Käufer mit dieser eingeschränkten Hardwaregarantie, dass die beigefügte Y-cam-Sicherheitskamera für 24 Monate (2 Jahre) ab Kaufdatum frei von Schäden an Material, Ausführung und Gestaltung ist.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die normalem Verschleiß, normaler Qualitätsverschlechterung, fehlerhafter Wartung, falscher Installation oder fehlerhafter Reparatur zuzuordnen sind. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch vorsätzliche oder versehentliche falsche Handhabung, nicht ordnungsgemäße Installation oder Umweltbedingungen verursacht werden. Diese Garantie ist nichtig, wenn das Produkt in irgendeiner Weise manipuliert oder verändert wird.

Außer der vorstehend dargelegten ausschließlichen Abhilfemaßnahmen ist Y-cam dem Käufer oder Dritten gegenüber in keinem Fall für Ansprüche, Verlust oder Beschädigung jeglicher Art haftbar. In keinem Fall überschreitet die Haftung von Y-cam für Beschädigungen, gleich ob Sie auf Vertrag, Fahrlässigkeit, Garantie oder Verletzung irgendeines Rechtes des gewerblichen Rechtsschutzes beruhen, den durch den Käufer für das Produkt bezahlten Kaufpreis

Recycling und Entsorgung

www.y-cam.com/recycle

Y-cam lehnt eine Haftung jeglicher Art für einen durch das Produkt verursachten Verlust von Daten

oder Verlust von Informationen ab. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die Produkte von Y-cam, wenn sie von einem nicht autorisierten Auktionshaus erworben werden. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden Bestimmungen. Das WEEE-Symbol bedeutet, dass das Y-cam Evo von allgemeinem Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Wenn das Y-cam Evo das Ende seiner Lebensdauer erreicht, bringen Sie es für eine sichere Entsorgung oder ein sicheres Recycling zu einer vorgesehenen Abfallannahmestelle Ihrer Region.

EU-Konformitätserklärung

Y-cam Solutions Ltd erklärt hiermit, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Anfoorderungen und weiteren relevanten Bestimmungen der RTTE-Direktive 1999/5/EC befindet. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist unter www.y-cam.com/eu-declarations verfügbar.

© 2016 Y-cam Limited. Alle Rechte vorbehalten. Bei alle Markennamen handelt es sich um eingetragene Marken entsprechender aufgeführter Hersteller. App Store ist eine Dienstleistungsmarke (Service Mark) von Apple Inc. Android und das „Google Play“-Logo sind Marken von Google Inc. Telefon nicht eingeschlossen.

Dieses Gerät ist nur zum Gebrauch innerhalb geschlossener Räume bestimmt.



Entwickelt durch Y-cam. Hergestellt in China.

Guide de démarrage

Français


Configuration

1



Placez votre caméra à un endroit où la couverture Wi-Fi est de bonne qualité.

2

Téléchargez l'appli Y-cam  sur votre smartphone (recherchez « Y-cam » sur Google Play ou App Store) et suivez les instructions détaillées pour configurer votre caméra en quelques minutes.

Si vous ne parvenez pas à trouver l'appli, veuillez scanner le code QR ci-dessous avec votre smartphone.



Utilisation de l'adaptateur secteur USB




Adaptateur secteur USB

+



Câble micro USB 3 m

USA



Tirez sur les fiches jusqu'à ce qu'elles soient complètement horizontales


Alimentation en entrée : 100-240 V
50/60Hz 0,5A

Alimentation en sortie : 5V~2A

R-U / UE



OU



Choisissez la fixation appropriée




Insérez la fixation depuis le dessus et poussez-la vers le bas




Une fois qu'elle sera entièrement insérée, vous entendrez un clic

Montage mural ou au plafond de votre Y-cam




Plaque de montage mural

+




Vis et chevilles pour montage mural


Vis et chevilles pour montage mural




1 Choisissez où placer le montage mural




2 En vous aidant du support de montage, faites une marque là où percer les deux trous



3 Percez deux trous, utilisez les chevilles si nécessaire



4 Positionnez le support mural sur les trous et vissez-le en place



5 Vissez jusqu'à ce que le support soit solidement fixé et que les vis affleurent leurs rainures



ATTENTION

Lorsque la diode de vision nocturne infrarouge est activée, ou a récemment été activée pendant une période prolongée, la caméra reste chaude au toucher. Ceci est normal. Veuillez tenir la caméra hors de la portée des jeunes enfants et des nourrissons.

Garantie Matérielle Limitée

Avec la présente garantie limitée matérielle, Y-cam garantit à l'acheteur d'origine que la caméra Y-cam intégrée sera libre de tout défaut de matériel, de fabrication et de conception pendant une période de 24 mois (2 ans) à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les éventuels préjudices imputables à l'usure normale, aux détériorations, à une maintenance défectueuse, une installation erronée ou des réparations inadéquates. Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par une mauvaise manipulation délibérée ou accidentelle, une installation incorrecte ou les conditions environnementales. Cette garantie est caduque si le produit est détérioré ou modifié de quelque manière que ce soit.

À l'exception du recours exclusif indiqué ci-dessus, Y-cam ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable auprès de l'acheteur ou de tout tiers concernant toute réclamation, perte ou préjudice, quels qu'ils soient. En aucun cas la responsabilité d'Y-cam concernant les préjudices, qu'ils résultent d'un contrat, d'une négligence, d'une garantie ou d'une infraction à tout droit de propriété, ne dépassera le montant du prix d'achat payé par l'acheteur pour les produits.

Recyclage et élimination

www.y-cam.com/recycle

Décline en particulier toute responsabilité quelle qu'elle soit concernant la perte de données ou la perte d'informations provoquée par le produit.

Cette garantie ne couvre pas les produits Y-cam s'ils ont été achetés dans le cadre d'une vente aux enchères non autorisée. Éliminer le produit conformément à la législation existante. Le symbole WEEE signifie que votre Y-cam Evo doit être éliminé séparément des ordures ménagères générales. Lorsque le Y-cam Evo atteint sa fin de vie, déposez-le à un point de collecte désigné dans votre région en vue d'une élimination sécurisée ou d'un recyclage.

Déclaration de conformité de l'UE

Y-cam Solutions Ltd déclare par les présentes que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive RTTE 1999/5/EC. Un exemplaire de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse www.y-cam.com/eu-declarations

© 2016 Y-cam Limited. Tous droits réservés. Tous les noms commerciaux sont des marques déposées des fabricants respectifs mentionnés.

App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android et le logo « Google Play » sont des marques commerciales de Google Inc. Téléphone non inclus.

Ce dispositif est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur.



Créé par Y-cam. Fabriqué en Chine.

Guida
introduttiva
Italiano


Configurazione

1



Posiziona la telecamera in un luogo con una buona copertura Wi-Fi.

2

Scarica l'app Y-cam  sullo smartphone (cerca “**Y-cam**” su Google Play o iOS App Store), quindi segui le istruzioni passo passo per rendere operativa la telecamera in pochi minuti.

Se non riesci a trovare l'app, scansiona il codice QR qui sotto con lo smartphone.



Uso dell'adattatore di alimentazione USB




Adattatore di
alimentazione USB

+



Cavo micro USB da 3m

USA



Estrarre i contatti in posizione completamente orizzontale

Potenza in ingresso:

100-240 V

50/60Hz 0,5A


Potenza in uscita:

5V~2A

UK / EU



OPPURE



UK / EU - Selezionare la spina appropriata




Inserire l'accessorio
dall'alto e premere
verso il basso




Quando sarà inserito
completamente si
udrà un clic

Montaggio della Y-cam Evo a parete o a soffitto




Piastra per montaggio a parete

+




Viti e tasselli

Viti e tasselli




1
Decidere dove si desidera posizionare il supporto da parete




2
Contrassegnare i due fori con l'ausilio del supporto



3
Praticare due fori, utilizzare i tasselli se necessario



4
Posizionare il supporto da parete sui fori e assicurarlo con le viti



5
Serrare le viti fino a che il supporto è fissato e le viti sono a filo con le apposite scanalature



ATTENZIONE

Quando il LED di visione notturna a infrarossi è acceso, o è stato acceso di recente per un po' di tempo, la telecamera sarà calda al tatto. È normale. Tenere la telecamera fuori dalla portata dei bambini piccoli e dei neonati.

Garanzia limitata sull'hardware

Con questa garanzia limitata sull'hardware, Y-cam garantisce all'acquirente originale che la telecamera di sicurezza Y-cam annessa sarà priva di difetti di progettazione, difetti materiali e di fabbricazione per 24 mesi (2 anni) dalla data di acquisto.

La presente garanzia non copre danni imputabili a normale usura, deterioramento, cattiva manutenzione, installazione errata o riparazione difettosa. La presente garanzia non copre i danni causati da uso non corretto intenzionale o accidentale, installazione impropria o condizioni ambientali. La presente garanzia è nulla se il prodotto viene manomesso o alterato in qualsiasi modo.

Fatta eccezione per il rimedio esclusivo di cui sopra, in nessun caso Y-cam sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'acquirente o di terzi per eventuali reclami, perdite o danni di qualsiasi genere. In nessun caso la responsabilità di Y-cam per danni, derivanti da contratto, negligenza, garanzia o violazione di eventuali diritti di proprietà intellettuale, sarà superiore al prezzo di acquisto pagato dall'acquirente per i prodotti.

Riciclo e smaltimento

www.y-cam.com/recycle

Y-cam declina in particolare qualsiasi responsabilità per la perdita di dati o di informazioni causata dal prodotto. La presente garanzia non copre i prodotti Y-cam acquistati da una casa d'aste non autorizzata. Y-cam declina in particolare qualsiasi responsabilità

per la perdita di dati o di informazioni causata dal prodotto. La presente garanzia non copre i prodotti Y-cam acquistati da una casa d'aste non autorizzata.

Dichiarazione di conformità UE

Y-cam Solutions Ltd dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva RTTE 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità UE è disponibile alla pagina www.y-cam.com/eu-declarations

© 2016 Y-cam Limited. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi commerciali registrati dei rispettivi costruttori elencati. App Store è un marchio servizio di Apple Inc. Android e il logo "Google Play" sono marchi commerciali di Google Inc. Telefono non incluso.

Questo dispositivo può essere utilizzato esclusivamente al chiuso.



Creato da Y-cam. Fabbricato in Cina.

Van start
Nederlands


Installatie

1



Plaats uw camera op een plek met goede WiFi-ontvangst.

2

Download de Y-cam app  op uw smartphone (zoeken naar “**Y-cam**” in Google Play of de iOS App Store) en de volg de stapsgewijze instructies om uw camera binnen enkele minuten te installeren.

Als u de app niet kunt vinden, scan dan onderstaande QR-code met uw smartphone.



De USB-stroomadapter gebruiken




USB-stroomadapter

+



3m micro-USB-kabel

USA



Trek aan de pennen tot ze volledig horizontaal staan

Netspanning:

100-240 V
50/60Hz 0,5A


Vermogen:

5V~2A

UK / EU



OF



UK / EU - neem de juiste fitting




Plaats de fitting vanaf de bovenkant en duw deze omlaag




U hoort een klink zodra deze volledig op haar plaats zit

Wand- of plafondmontage voor uw Y-cam Evo




Wandmontageplaat

+




Schroeven en muurpluggen

Schroeven en muurpluggen




1
Bepaal waar u de
wandmontageplaat
wilt plaatsen




2
Gebruik de plaat
om de twee
boorgaten te
markeren



3
Boor twee gaten
en gebruik
waar nodig
muurpluggen



4
Plaats de
wandmontageplaat
boven de boorgaten
en schroef de plaat
vast



5
Blijf schroeven
tot de plaat stevig
vast zit en er geen
hoogteverschil is
tussen de schroeven
en de plaat



WAARSCHUWING

Wanneer de LED voor infrarood nachtzicht aan staat of wanneer deze enige tijd aan is geweest, is de camera heet bij aanraking. Dit is normaal. Houd de camera buiten bereik van jonge kinderen en baby's.

Bepaalde hardwaregarantie afvalverwijdering

Y-cam Solutions Ltd garandeert de oorspronkelijke koper via deze beperkte hardwaregarantie dat de bijgevoegde Y-cam beveiligingscamera vanaf de datum van aankoop 24 maanden (2 jaar) vrij zal blijven van materiaal-, productie- en ontwerpfouten.

Deze garantie strekt zich niet uit over schade die wordt veroorzaakt door normale slijtage, beschadiging, gebrekkig onderhoud, foutieve installatie of gebrekkige reparatie. Deze garantie strekt zich niet uit over schade die is veroorzaakt door het bewust of per ongeluk verkeerd hanteren van het product, onjuiste installatie of omgevingsfactoren. Deze garantie komt te vervallen als aan het product is geknoeid of als het op enigerlei wijze is gewijzigd.

Y-cam Solutions Ltd heeft, met uitzondering van het exclusieve verhaal dat hierboven uiteen wordt gezet, geen enkele verantwoordelijkheid jegens de koper of enige derde partij met betrekking tot claims, verlies of beschadiging van welke soort dan ook. De aansprakelijkheid van Y-cam Solutions Ltd met betrekking tot schade, ongeacht of deze voortkomt uit contract, nalatigheid, garantie of het maken van inbreuk of intellectuele eigendomsrechten, zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs die de koper voor de producten heeft betaald.



Gemaakt door Y-cam. Geproduceerd in China.

Recycling

www.y-cam.com/recycle

Y-cam wijst specifiek alle aansprakelijkheid af voor door het product veroorzaakt verlies van gegevens of informatie. Deze garantie biedt geen dekking voor Y-cam-producten die via een niet erkende dealer zijn gekocht. Verwijder dit product conform de toepasselijke wetgeving. Het WEEE-symbool betekent dat uw Y-cam Evo niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Wanneer de Y-cam Evo het einde van zijn levensduur bereikt, dient u deze naar een aangewezen inzamelingspunt in uw regio te brengen, alwaar het veilig kan worden verwerkt of gerecycled.

Conformiteitsverklaring EU

Y-cam Solutions Ltd verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van RTTE-richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de Conformiteitsverklaring EU is beschikbaar op www.y-cam.com/eu-declarations

© 2016 Y-cam Limited. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn geregistreerde merken van de respectieve fabrikanten die worden vermeld. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Android en het "Google Play"-logo zijn merken van Google Inc. Telefoon wordt niet bijgeleverd.

Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt

Comencemos

Español


Configuración

1



Coloque la cámara en un lugar con buena cobertura wifi.

2

Descargue la aplicación Y-cam  en su teléfono (busque «**Y-cam**» en Google Play o en iOS App Store) y siga las instrucciones paso a paso para poner su cámara en funcionamiento en unos minutos.

Si no puede encontrar la aplicación, escanee el código QR siguiente con el teléfono.



Uso del adaptador de corriente USB




Adaptador de corriente USB

+



Cable de micro USB de 3m

EE UU



Tire de las patillas hacia abajo hasta la posición horizontal

Potencia de entrada:

100-240 V
50/60 Hz 0,5 A



Potencia de salida:

5 V~2 A


Reino Unido/UE



Reino Unido/UE - elija el conector adecuado




Introduzca el conector desde arriba y empuje hacia abajo




Cuando haya entrado por completo, oirá un clic

Montaje de Y-cam Evo en la pared o techo




Placa del soporte de
pared

+




Tornillos y enchufes
de pared


Tornillos y enchufes de pared




1
Decida dónde
desea colocar el
soporte de pared




2
Marque los dos
orificios para el
taladro usando el
soporte



3
Taladre dos
orificios; utilice
enchufes de pared
si es necesario



4
Coloque el soporte
de pared sobre los
orificios y atornille



5
Apriete los tornillos
hasta que el
soporte quede fijo
y los tornillos estén
enrasados en las
ranuras



PRECAUCIÓN

Cuando el LED infrarrojo de visión nocturna está activado, o lo ha estado hace poco durante cierto tiempo, la cámara estará caliente al tacto. Esto es normal. Mantenga la cámara fuera del alcance de los niños.

Garantía limitada de hardware

Con esta garantía limitada de hardware, Y-cam Solutions Ltd garantiza al comprador original que la cámara de seguridad Y-cam adjunta estará libre de defectos de material, mano de obra y diseño durante 12 meses (1 año) a partir de la fecha de compra. Esta garantía no cubre ningún daño atribuible a un desgaste normal, deterioro, mantenimiento deficiente, instalación incorrecta o reparación defectuosa. Esta garantía no cubre daños causador por manipulación indebida, bien sea intencional o accidental, instalación inadecuada o condiciones ambientales. Esta garantía quedará anulada si se altera o modifica el producto de alguna manera. Aparte del remedio exclusivo establecido anteriormente, en ningún caso Y-cam Solutions Ltd será responsable ante el comprador o algún tercero de cualquier reclamación, pérdida o daño de ningún tipo. En ningún caso la responsabilidad de Y-cam Solutions Ltd por daños, bien sean derivados de un contrato, negligencia, garantía o infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, excederá el precio de compra pagado por el comprador por los productos.

Y-cam Solutions Ltd rechaza toda responsabilidad por pérdida de datos o pérdida de información causada por el producto. Esta garantía no cubre los productos de Y-cam Solutions Ltd que se hayan adquirido en una casa de subastas no autorizada.

Reciclaje y eliminación

www.y-cam.com/recycle

Deshágase del producto conforme a la normativa aplicable. El símbolo WEEE significa que la cámara Y-cam debe eliminarse separada de las basuras domésticas. Cuando la cámara Y-cam haya llegado al final de su vida útil, llévela a un punto de recogida de residuos designado de su zona para deshacerse de ella de forma segura o reciclarla.

Declaración de Conformidad UE

Por la presente, Y-cam Solutions LTD declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC en relación a RTTE. Puede encontrar una copia de la Declaración de conformidad UE en:

www.y-cam.com/eu-declarations

© 2016 Y-cam Limited. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los fabricantes respectivos nombrados. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android y el logotipo de «Google Play» son marcas comerciales de Google Inc. Teléfono no incluido.

Este dispositivo está restringido a uso interno.



Creado por Y-cam. Fabricado en China.